

取扱説明書

夢Qパチスロ

本製品を安全に正しく使用して頂くために、使用前に必ず本書をお読み頂き、十分に理解して下さい。

！ 注意

本書は、お読みになった後、いつでも使用できるように必ず所定の場所に保管して下さい。

株式会社 アソビックス

〒347-0031 埼玉県加須市南町 10-13

TEL:0480-63-2080

FAX:0480-63-2081

URL : www.asobix.com

最新盤面情報は弊社ホームページ・FAXにてご覧下さい。
FAX番号をご登録頂ければ、定期的に送信致します。

仕 様 書

- ・外形寸法 《W》660mm・《D》440mm・《H》1605mm
- ・重量 盤面により異なります
- ・外部電源仕様 300W(300VA)

付属品

- ・仕様書 1通
- ・鍵 (トビラ用) 1個
- (金庫用) 1個
- (パチスロ用ドアキー) 1個

パチスロの保障期間

- ・ 本体の保障期間は、3ヶ月となります。
- ・ 盤面は、保障期間1ヶ月となります。
- ・また、それ以降、盤面の部品確保につきましては、中古パチスロを仕様している関係上なくなる場合もありますのでご了承下さい。
- ・また、それ以降、本体の部品確保につきましては、製造打ち切り日より、3年とします。記載されている内容は、改良の為、予告なく変更する場合がありますので、ご了承下さい。
- ・ 本機を無断で改造した場合、一切の責任を負いかねます。

注 意 書 き

* : 盤面の修理・部品は、中古市場の状況や盤面メーカーの都合により対応できない場合がございますので、あらかじめご了承下さい。

夢Q スロット《景品仕様》DIP SW【No. 1】

* : 印は標準出荷の設定です。

《Ver. 3.6》

DIP SW A	1	2	3	4	5	6	7	8
100円投入時得点 (ROM対応可)								
5点	OF	OF	OF	未使用	未使用	未使用		
10点	ON	OF	OF					
15点	OF	ON	OF					
20点	ON	ON	OF					
25点	OF	OF	ON					
30点	ON	OF	ON					
40点	OF	ON	ON					
50点	ON	ON	ON					
1・2点残った場合、3BETまで自動追加点 (100円セクター取付時のみ稼動)								
有り							ON	
無し							OF	
100円投入のおまけゲームの有無 (確率1/8)								
有り								ON
無し								OF

夢Q スロット《景品仕様》DIP SW【No. 2】

DIP SW B	1	2	3	4	5	6	7	8
景品の払出し条件 (REG/AT時含む 点以上) (ROM対応可)								
120点	OF	OF	OF					
200点	ON	OF	OF					
300点	OF	ON	OF					
350点	ON	ON	OF					
400点	OF	OF	ON					
500点	ON	OF	ON					
600点	OF	ON	ON					
700点	ON	ON	ON					
ブロッカー制御 (景品払出し条件 DIP SW【B】1-2-3の得点から %でブロッカーから100円が入らない)								
50%				ON				
70%				OF				
残クレジットを残す								
残す					ON			
残さない					OF			
100円投入のおまけ3BETサービス (自動投入)								
有り						ON		
無し						OF		
100円連続投入おまけ 有/無 300円連続投入で100円分おまけ / 500円連続で200円分おまけ								
有り							ON	
無し							OF	
得点があるのに長時間プレイしない場合の得点								
得点を残したまま15分間プレイしていない場合、追加100円を入れれば、100円分+残得点でプレイ								ON
得点を残したまま15分間プレイしていない場合、得点は0になる								OF

特殊な設定の場合、ROMで対応します。お問い合わせ下さい。

設定変更をした場合は、電源を入れ直さないと変更されません。

DIP SW4 (QSL-A) は、メーカーや機種によって設定が異なります。

出荷状態のまま使用して下さい。

エラー発生後、15分経過したら自動的に復帰します (景品不足の場合は補充して下さい)

(但し、コインセクターに異物がある場合はエラー状態のままです)

強制払出し = リセットSWを押しながら、53ベットボタンを押す

オールリセット = QSL-B基板のリセットSWを押しながら電源ON

夢Q スロット《メダル%引き方式》DIP SW【No. 1】

*：印は標準出荷の設定です。

《Ver. 4.50》

DIP SW A	1	2	3	4	5	6	7	8
100円投入時得点 (ROM対応可)								
5点	OF	OF	OF					
10点	ON	OF	OF					
15点	OF	ON	OF					
20点	ON	ON	OF					
25点	OF	OF	ON					
30点	ON	OF	ON					
40点	OF	ON	ON					
50点	ON	ON	ON					
得点の %引き設定 (DIP SW B 1 - 2 - 3の 点以上の払出し条件枚数に到達した場合)								
0%				OF	OF	OF		
-10%				ON	OF	OF		
-20%				OF	ON	OF		
-30%				ON	ON	OF		
-40%				OF	OF	ON		
-50%				ON	OF	ON		
-60%				OF	ON	ON		
-70%				ON	ON	ON		
1・2点残った場合、3BETまで自動追加点								
有り							ON	
無し							OF	
100円投入のおまけゲームの有無 (当れば100円分・確率1/8)								
有り								ON
無し								OF

夢Q スロット《メダル%引き方式》DIP SW【No. 2】

DIP SW B	1	2	3	4	5	6	7	8
点以上の払出し条件枚数 (到達するまで、メダル払出しは不可です) (ROM変更可能)								
120点	OF	OF	OF					
200点	ON	OF	OF					
300点	OF	ON	OF					
350点	ON	ON	OF					
400点	OF	OF	ON					
500点	ON	OF	ON					
600点	OF	ON	ON					
700点	ON	ON	ON					
100円投入時メダル1枚の得点 (ROMで変更可能)								
メダル1枚 1点				OF	OF			
メダル1枚 3点				ON	OF			
メダル1枚 4点				OF	ON			
メダル1枚 5点				ON	ON			
100円投入のおまけ3BETサービス (自動投入)								
有り						ON		
無し						OF		
100円連続投入おまけ有無 (10秒間・得点の数字が点減中)								
有り							ON	
無し							OF	
オートプレイの有無								
無し								ON
有り								OF

特殊な設定の場合、ROMで対応します。お問い合わせ下さい。

設定変更をした場合は、電源を入れ直さないと変更されません。

エラー発生後、15分経過したら自動的に復帰します (メダル不足の場合は補充して下さい)

(但し、コインセレクターに異物がある場合はエラー状態のままです)

強制払出し = QSL - B基板のリセットSWを押しながら、53ベットボタンを押す

オールリセット = QSL - B基板のリセットSWを押しながら電源ON

夢Q スロット《JAMMA方式》DIP SW【No. 1】

*：印は標準出荷の設定です。

《Ver. 3.60》

DIP SW A	1	2	3	4	5	6	7	8
100円投入時得点 (ROM対応可)								
5点	OF	OF	OF					
10点	ON	OF	OF					
15点	OF	ON	OF					
20点	ON	ON	OF					
25点	OF	OF	ON					
30点	ON	OF	ON					
40点	OF	ON	ON					
50点	ON	ON	ON					
100円投入分 得点 メダル1枚に切り替えて払い出す 《例》4点 メダル1枚...100円メダル5枚払出し、得点は20点 (100円÷4点=5枚)								
1点 メダル1枚				OF	OF	OF		
2点 メダル1枚				ON	OF	OF		
3点 メダル1枚				OF	ON	OF		
4点 メダル1枚				ON	ON	OF		
5点 メダル1枚				OF	OF	ON		
6点 メダル1枚				ON	OF	ON		
7点 メダル1枚				OF	ON	ON		
8点 メダル1枚				ON	ON	ON		
1・2点残った場合、3BETまで自動追加点								
有り							ON	
無し							OF	
100円投入のおまけゲームの有無 (当れば100円分・確率1/8)								
有り								ON
無し								OF

夢Q スロット《JAMMA方式》DIP SW【No. 2】

DIP SW B	1	2	3	4	5	6	7	8
BIG中の信号で、払出し枚数を減らす (データの指定枚数から差し引く) (ROM対応可)								
0点	OF	OF	OF					
-1点	ON	OF	OF					
-2点	OF	ON	OF					
-3点	ON	ON	OF					
-4点	OF	OF	ON					
-5点	ON	OF	ON					
-6点	OF	ON	ON					
-7点	ON	ON	ON					
100円投入時メダル1枚の得点 (ROMで変更可能)								
メダル1枚 1点				OF	OF			
メダル1枚 3点				ON	OF			
メダル1枚 4点				OF	ON			
メダル1枚 5点				ON	ON			
メダル投入時のクレジット数も上記DIP SW【B-4・5】に適用されます。 メダルINを1枚固定設定する場合 = 払い出す時のみ上記DIP SWを適用する場合はROM対応になりますのでご連絡下さい。								
100円投入のおまけ3BETサービス (自動投入)								
有り						ON		
無し						OF		
100円連続投入おまけ有無 (10秒間・得点の数字が点減中)								
有り							ON	
無し							OF	
得点があるのに長時間プレイしない場合の得点								
得点を残したままで15分間プレイしていない場合、追加100円を入れれば100円分+残得点でプレイ								ON
得点を残したままで15分間プレイしていない場合、得点は0になる								OF

特別な設定の場合、ROMで対応します。お問い合わせ下さい。
設定変更をした場合は、電源を入れ直さないと変更されません。
エラー発生後、15分経過したら自動的に復帰します (メダル不足の場合は補充して下さい)
(但し、コインセレクターに異物がある場合はエラー状態のままです)
強制払出し = QSL - B基板のリセットSWを押しながら、53ベットボタンを押す
オールリセット = QSL - B基板のリセットSWを押しながら電源ON

パチスロ本体の確率設定方法

電源 OFF

設定キーを差し込んで、右へ回す

電源ON

リセットスイッチを押して、設定変更(1~6) (ホールでは『4』で営業)

パチスロの払い出し枚数の窓に表示されます

スタートレバーを1回下げます 忘れないように注意!

設定キーを左に回して、抜く

払い出し枚数の窓の表示が消えて、設定変更完了

長時間使用しない場合は、新たに設定し直して下さい

盤面設定時の 53ベット ボタン

盤面の設定を変更した場合は、必ず、QSL-Bの 53ベット ボタンを押して下さい。

パチスロ盤面に、常時50クレジットの得点を入力した状態でゲーム機として使用・制御しています。

50点加算されていないと、ゲーム中当たっても得点が正しく表示計算されません(50点入るまで)

最初のこの時に限り、盤面の ライン入力します。

パチスロ本体6段階設定(ビックボーナスの出る回数異なります)

1	2	3	4	5	6
約93%		100~103%			108%
(難)					(易)

配当設定上の注意点

パチンコホールの営業では、パチスロの設定は、【3・4】です。

配当の波について、パチスロは、大きな波を設けてあります。

パチスロでは、約10万枚のスパンで、やっと設定値に近づく場合があります。

ホールのパチスロを楽しんで頂く為、リーチ目・フィーバー等盤面ソフトの修正を加えておりません。ホールそのままのプレイをお楽しみ下さい。

オーバーペイの場合

- パチスロの設定を下げる。(ボーナスの回数が減る)
- パチスロに波があるので、暫くそのままの設定で待つ。
- DIP SW設定で得点・おまけを変更する。

エラー Q & A ホームページで更新します <http://www.asobix.com>

基板のオールリセット	電源 OFF 小基板 Q S L - B リセット SW を押しながら電源 ON
パチスロ盤面のオールリセット	盤面の設定をやり直す
景品・メダルが出ない (E 3 1)	サービス SW で得点を上げて、ホッパーの動作確認をする (注意：メーターが上がります)
補充後、リセットボタンで残数を払出し	基板 (Q S L) 不良 他の基板と交換してみる (景品) モーター・ギアヘッド交換 (景品) カプセル割れ
景品・メダルが多く出る (E 3 1)	(景品) マイクロ SW の故障・入り直し
マイクロ SW 反応しないので出ないと同じ状態	サービス SW で得点を上げて、マイクロ SW の動作確認をする (メダル) ホッパーのセンサーの汚れ・破損
点数が加算されない	設定後、Q S L 基板の (5 3 ベット) ボタンを押し忘れ 表示基板の故障 基板 (Q S L) 不良 他の基板 (Q S L) と交換してみる
盤面の設定が出来ない	盤面設定を最初からやり直す 設定後、最後に盤面のスタートレバーを下へ下げるを忘れる
B E T ボタン押せない	設定変更が完了していない (ミス) ストップボタンがどれか入り直し (元に戻らない) レバーが入り直し (センサーに入力状態で元に戻らない)
電源が入らない	盤面左の電源 B O X のヒューズ切れ 1 0 0 V 確認
パチスロ本体のエラー	盤面オールリセット = 盤面設定をやり直す 各メーカー表示方法が違いますが、殆どホッパーがコイン関係です
リール	リールのコネクターが外れている
ボリューム (音量) 調整	各メーカー異なります

夢Qコネクター表

メイン基板 Q S L - A

コネクターNo.	ピン番号	役割
CN 1	コネクター名称 : B4P-SHF	
	1	ノーマル
	2	ビッグ
	3	リプレイ
	4	GND
コネクター名称 : B12P-SHF		
	1	インターフェイスコモン電源
	2	メダルIN

コネクターNo.	ピン番号	役割
CN 4	コネクター名称 : B5P-SHF	
	1	モーター回転 +
	2	
	3	ホッパーセンサーGND
	4	ホッパーセンサー1擬似
	5	ホッパーセンサー2擬似
	6	GND
	7	

CN 2